

آموزش و طریقه نصب مخزن آب و تانکر آب و منبع سوخت پلاستیکی

ترفند و روش نصب مخزن آب و تانکر ذخیره آب و منبع سوخت پلاستیکی



انواع نصب مخزن آب

1- بعد از سفارش مخزن مورد نیاز خود طی تماس با شرکت از سازگاری ماده شیمیایی که قرار است در داخل مخزن نگهداری شود

با مخزن پلی اتیلن و جنس اتصالات خود مطمئن شوید.

2- مخازن برای استفاده در شرایط چگالی مایع 1.7 برابر آب و دمای 25 درجه سانتیگراد طراحی شده اند

(البته می‌توانید چگالی مایع درونی مخزن را به ما بدهید آنرا تقویت کنیم تا مناسب چگالی مایع مورد نظر شما باشد)

(برای خرید تماس بگیرید 09125987671)

[شرکت پلی اتیلن نوین](#)

لذا از هوا بند نمودن درب پیچی مخزن خودداری فرمایید یا حتما از شیر تخلیه استفاده کنید

تا در هنگام مکش پمپ امکان ورود هوای جایگزین وجود داشته باشد

3- هرگز مخزن پلی اتیلنی را به طور مداوم در معرض حرارت‌های بالای 55 سانتیگراد قرار ندهید .

(مخازن شرکت پلی اتیلن نوین تا 60 درجه بالا و 30 درجه زیر صفر را تحمل میکنند)

(بهتر است دمای مایع داخل مخزن از 55 درجه سانتیگراد بیشتر نشود.)

در ادامه آموزش و طریقه نصب مخزن آب و تانکر آب و منبع سوخت پلاستیکی خدمت شما عزیزان عرض کنم که

4- توجه داشته باشید طراحی مخزن بر اساس چگالی مایع 1.7 برابر آب و دمای 25 درجه سانتیگراد است .

در صورت افزایش دما تا 55 درجه سانتیگراد میزان چگالی قابل تحمل برای مخزن به شدت افت می کند (نزدیک به یک کیلوگرم بر لیتر می شود) .

پس در صورت نیاز به مخزنی با مشخصات خاص با ما تماس بگیرید.

5- هرگز مخزن پر شده را جابجا نکنید.

(برای جابه جایی اول مخزن را خالی کنید و سپس بارگیری کنید به مقصد و در مقصد تخلیه کنید و دوباره مایع را درون مخزن بریزید)



6- در هنگام نصب حتما از اتصالات انعطاف پذیر جهت ارتباط مخزن با پمپ استفاده نمایید.

لرزش پمپ و یا وزن اتصالات می تواند سبب بروز نشست از محل اتصال با مخزن گردد.

7- مخازن باید در دوره های زمانی معینی بازدید شوند. خصوصا محل ورود اتصالات که احتمال بروز نشست وجود دارد.

8- بهتر است بیرون و درون مخزن را تمیز نگهدارید .

9- از باز گذاشتن درب مخزن خودداری کنید.

- 10- سطح زیر مخزن صاف و سفت محکم باشد . (با استفاده از اسفالت و سیمان و یا کوبیدن خاک)
- 11- مخزن را دور از آتش و اجسام داغ نگه دارید .
- به پایان این مقاله درباره طریقه نصب تانکر آب و منبع سوخت پلاستیکی رسیدیم و نکات پایانی
- 12- از برخورد اجسام تیز به مخزن جداً خودداری نمایید . (ضربه خوردن مخزن از بیروش شامل گارانتی 10ساله نمیشود
- (البته ما همچنان برای تعمیر و نگه داری مخازن آب درکنار شماستیم)
- 13- مخزن را دور از جریان الکتریسیته قرار دهید .
- 14- برای محکم کردن درب مخزن میتوانید درب را با پیچ خوکار به مخزن پیچ کنید.
- 15- اگر سقف کوتاه دارید میتوانید با سری کردن چند مخزن به هم مقدار لیتر از ذخیره مایعات را افزایش دهید.
- خب به پایان آموزش نصب مخزن آب و منبع رسیدیم



حالا معرفی بهترین شرکت مخزن آب و تانکر و منبع آب میپردازیم

خرید مخزن آب و تانکر چگونه یک منبع آب انتخاب کنم؟

برای دیدن قیمت و لیست ابعاد مخزن و منبع و تانکر آب با 10 سال گارانتی مخازن پلی اتیلن بر روی نام محصولات کلیک کنید

- [تمامی محصولات](#)
- [لیست ابعاد مخازن افقی یا تانکر خوابیده پلی اتیلن](#)
- [لیست ابعاد مخازن عمودی](#)
- [وان حمام](#)
- [لیست ابعاد وان شیلات و وان آبکاری پلی اتیلن](#)
- [مخزن قیفی – تانکر زوک](#)
- [مخزن زیرپله](#)
- [بشکه بادی، سبد و سطل های زباله چرخدار پلی اتیلن](#)
- [بشکه ترافیکی – نیوجرسی – تجهیزات ترافیکی](#)
- [مخازن مکعبی](#)
- [مخزن آسانرو](#)

برای اطلاع از

قیمت تانکر آب و مخزن و منبع سوخت

با واحد فروش تماس بگیرید ... و

دفتر واحد فروش پلی اتیلن نوین با ۶ خط ثابت و فعال ۰۲۱۵۵۶۵۹۶۳۱ و شماره همراه ۰۹۱۲۵۹۸۷۶۷۱

آماده پاسخگویی به نیاز خریداران گرامی میباشد

آدرس

تهران ، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان

با بیش از دوازده سال سابقه حضور در صنعت پلیمر

[فیس بوک مخزن آب](#)

[اینستاگرام مخزن آب](#)

[در گوگل سرچ کنید](#)

[ارتباط با ما از طریق واتس آب](#)